

Zpark motorvärmastolpar hos BRF Tallen

Elbilsladdning och motorvärmastuttag i samma enhet

Motorvärmastolparerna erbjuder både ett klassiskt motorvärmastuttag och ett uttag för elbilsladdning. Båda uttagen styrs med hjälp av en app. Om du inte har en smartphone går det att komma åt funktionerna via webbläsare på din dator/surfplatta.

Man kan bara aktivera el på ett uttag åt gången, men båda kan samtidigt vara anslutna till bilen.

Elförbrukning för både motorvärmastuttag och laddare debiteras månadsvis direkt till medlemmen via betalkort som läggs in första gången man ska använda en stolpe. När kortets giltighetstid har gått ut måste man uppdatera sin information i appens inställningar, välj "Betala" och lägg till ditt nya betalkort genom att trycka på +.

- Färgmarkeringen ovanför uttaget anger:
 - vitt (uttaget är tillgängligt och klart att använda)
 - blått (fordonet är anslutet)
 - grönt (fordonet laddas)
 - gult (överström)
 - rött (jordfel)
 - svart (enhet avstängd).

För att komma igång med app i mobiltelefon - gör så här:

- Ladda ner appen **Zpark** till din mobiltelefon och identifiera dig genom att:
 - Skriva in ditt mobilnummer
 - Skriva in den verifieringskod du får via sms
 - Spara koden för framtida ut/in-loggning (går att få ny om det behövs)
- För att ansluta din plats i appen, finns två möjligheter
 - Tryck på + och kamera och skanna sedan QR-koden för din plats.
 - Välj sedan "**Anslut**" vid alternativet "**Boende Brf Tallen**".
 - Ange dina betalningsuppgifter när du blir tillfrågad.
 - **Eller:** tryck på + och ange koden på etiketten för din plats.
 - Tryck på "Anslut"
 - Välj sedan "**Anslut**" vid alternativet "**Boende Brf Tallen**".
 - Ange dina betalningsuppgifter när du blir tillfrågad.

För att komma igång via dator/surfplatta - gör så här:

- I din webbläsare gå till:
 - <https://web.zpark.se/>
 - Skriv in ditt mobilnummer
 - Skriv in den verifieringskod du får via sms
 - Spara koden för framtida ut/in-loggning (går att få ny om det behövs)
- För att ansluta din plats
 - Tryck på + och ange koden på etiketten för din plats.
 - Tryck på "Anslut"
 - Välj sedan "**Anslut**" vid alternativet "**Boende Brf Tallen**".
 - Ange dina betalningsuppgifter när du blir tillfrågad.

Motorvärmastyrning - gör så här:

- Välj din plats under "Mina Zparks"
- Tryck på värmarsymbolen
- Ställ in planerad avgångstid genom att välja "Boka avgångstid"
- Motorvärmarens gångtid styrs efter utetemperaturen.
- Det går även att välja "Direktvärme", då körs uttaget igång direkt och är aktivt i 90 minuter.

Elbilsaddning - gör så här:

- Välj din plats under "Mina Zparks"
- Tryck på laddarsymbolen
- Slå på laddningen

Laddning för de som har garage:

- Plats 1 och 57 utanför hus 24 är till för de som har garage och behöver laddning
- Följ samma anvisningar som för vanliga stolpar
- Dessa platser ska endast användas för tillfällig laddning, inte som parkeringsplats

Inställningar:

- För att komma åt symbolen för inställningar måste man trycka på antingen symbolen för "Laddare" eller "Värmare", då syns kugghjulet i övre höga hörnet.